



ID CompanyCard Ausweis-Software 4.x Kurzanleitung




AUSWEIS DESIGN

Erste Schritte vor Anlegen eines neuen Ausweislayouts:

- Denken Sie über das gewünschte Ausweisdesign nach und fertigen Sie vorher ein Vorlage auf Papier an
- Legen Sie die Ausrichtung (Quer- oder Hochformat) fest
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Grafiken im Format .jpg oder .png vorliegen


Starten Sie **positivID Ausweisdesign**

1. Hauptprogramm mit der Ausweisvorlage:



2. Erstellung eines Ausweisdesigns:


Nach dem Öffnen eines neuen Arbeitsfeldes, lassen sich über den Reiter „Objekt“ einzelne Funktionen für das Ausweisdesign auswählen:



Die Standardobjekte sind: Fotofeld, Benutzerfeld, Textfeld, Grafik und Formen.

Wählen Sie eine Funktion aus der Toolleiste (klicken Sie zum Aktivieren mit der linken Maustaste auf die gewünschte Funktion). Ziehen Sie nun mit der Maus und der linken Maustaste ein Feld im Ausweisdesign auf (die Größe des Feldes bestimmen Sie durch das Aufziehen des roten Kastens).

Bei jeder einzelnen Funktion, die Sie im Ausweisdesign aktiviert haben, lassen sich individuelle Einstellungen abspeichern, wie: Schriftart, Farbe, Ausrichtung, Schriftgrad, etc. Die Einstellungen können Sie jederzeit mit einem Doppelklick auf die jeweilige Funktion bearbeiten und erneut abspeichern.



Im Reiter „Tools“ lässt sich der Ausweis löschen, Dateneinträge kopieren, vorhandene Ausweisdesigns importieren oder auch Einstellungen am Raster vornehmen.

Unter „Editieren“ finden sich Möglichkeiten die Größe des Ausweises zu ändern, Objekte zu kopieren und beim Wechsel zur Rückseite der Karte, einzufügen.

Zurück im Reiter „Home“ lässt sich der Ausweis speichern, ein neues Feld öffnen oder auch ein bestehendes Layout laden und bearbeiten.


AUSWEISERSTELLUNG

Erste Schritte vor dem Start:

Prüfen Sie vor der Ausweiserstellung folgende Punkte:

- Ist das richtige Farbband eingelegt?
- Sind genügend Karten im Kartenschacht des ID Card Printer?
- Setzen Sie den ID Card Printer als Standarddrucker fest.
- Prüfen Sie die Druckereinstellung, z.B. Quer- oder Hochformat.


Starten Sie positivID:



Sie werden automatisch nach dem Start gefragt, woher das Programm die Fotos für die Ausweise ziehen soll. Hier haben Sie die Möglichkeit eine angeschlossene Kamera zu wählen oder auch die Fotos von einem Datenträger zu laden.

Die ID Kartensoftware startet automatisch im Erfassungsmodus. Hier werden alle Daten inklusive Foto erfasst, sowie gespeichert und ausgedruckt.


Dies erfolgt in 3 einfachen Schritten, welche Sie auf der nachfolgenden Seite sehen.



Hinweis:

Die Software startet automatisch das Letzte geöffnete Ausweislayout – möchten Sie mit einem anderen Layout arbeiten, können Sie dieses entsprechend wechseln.

Drei einfache Schritte zur Erstellung von Ausweisen:



Weitere wichtige Funktionen:



Hier können Sie das Ausweislayout wechseln

Unter „Optionen“ finden Sie noch folgende wichtige Auswahlmöglichkeiten:



In der Konfiguration lassen sich Optionen zum Druck, Magnetstreifen, Druckertreibereinstellung, Smartcard Optionen sowie auch Einstellungen zum Foto/Kamera auswählen.



In der Drucker Auswahl wählen Sie den gewünschten Kartendrucker aus sowie dessen Treibereinstellungen.

Bei Fragen zu weiteren Funktionen unserer ID CompanyCard-Software, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren:

Tel.: +49 211 97756-0 | info@idausweissysteme.com